LED Color Indication

The LED position may vary by product model.

Status Indication:

Connection OK

Anslutning OK

Yhteys OK

Tilkobling OK

Connecting To Router

Ansluter Till Router

Yhdistää reitittimeen

Kobler til ruteren

Connecting To Wi-Fi

Ansluter Till Wi-Fi

Yhdistää Wi-Fiin

Kobler til Wi-Fi

Configuration Mode

Konfigurationsläge

Konfiguraatiotila

Konfigurasjonsmodus

Incorrect Wi-Fi Password

Fel Wi-Fi-lösenord

Virheellinen Wi-Fi-salasana

Feil Wi-Fi-passord

Configuration Mode ON/OFF:

Press and hold A for ~10 seconds

Tryck och håll in A i ~10 sekunder

Pidä painiketta painettuna noin A 10 sekuntia.

Trykk og hold inne A i ca. 10 sekunder